

MSA 160.0 C

MERCADO



DOMÉSTICO

APLICACIONES

- Oficios manuales y artesanales.
- Mantenimiento mantenimiento de terrenos y trabajos en el jardín
- Serrar en espacios cerrados.

DESCRIPCIÓN

La motosierra STIHL MSA 160 C-B es una potencia entre las motosierras de batería. La transmisión directa de la potencia a la cadena STIHL 1/4"-PM3 y la potencia del motor controlada de forma inteligente garantizan un alto rendimiento de corte, incluso con ramas y vigas más gruesas. Gracias al reducido número de componentes eléctricos, la motosierra es auténticamente ligera a pesar de su potencia.



PRINCIPALES ATRIBUTOS

- 1 PROTECCIÓN DE MANOS CON FRENO DE CADENA
- 2 MARCA DE TALADO REALZADA Y SIN IMPRESIÓN
- 3 FILTRO DE VELLÓN CON CUADRO DE SOPORTE
- 4 PALANCA DE MANDO CON BOTÓN LATERAL DE BLOQUEO
- 5 PALANCA DE MANDO CON BOTÓN LATERAL DE BLOQUEO
- 6 CIERRE DE DEPÓSITO QUE NO REQUIERE HERRAMIENTAS Y DEPÓSITO DE ACEITE PARCIALMENTE TRANSPARENTE
- 7 TENSADO RÁPIDO DE CADENA
- 8 OPE DE GARRAS DE PLÁSTICO
- 9 CADENA 1/4" PM3 Y ROLLOMATIC E MINI/ ESPADA LIGHT 01

DATOS TÉCNICOS

	MSA 160.0 C
TIPO DE MOTOR	EC
VOLTAJE [V]	36
PESO* [kg]	3.5
VELOCIDAD DE LA CADENA [m/s]	14
RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/kW]	2.1
NIVEL SONORO** [dB(A)]	84
POTENCIA SONORA** [dB(A)]	95
VIBRACIONES IZQ/DER [m/s ²]	2,7/2,9
LONGITUD DE CORTE [cm]	25-35
RENDIMIENTO DE CORTE 71 PM3 [cm ² /s]	HASTA 39

*Peso con equipo de corte

**Factor K según DIR 2006/42/EC = 2.5 (dB (A))

**Factor K según DIR 2006/42/EC = 2 m/s²





ACCESORIOS



BATERÍA AK



CARGADOR DE BATERÍA

USO SEGURO



CASCO CON PROTECCIÓN VISUAL Y AUDITIVA

Protección contra impactos en cráneo y rostro.



GUANTES DE TRABAJO

Guantes para el trabajo y evitar lesiones.



PROTECCIÓN VISUAL

Protección visual contra impactos y suciedad.

SERVICIO Y TIPS

- Utilice únicamente una batería original STIHL.
- Quite la batería después de cada uso y guárdela en un lugar interior y seco. Nunca guarde la batería en la herramienta eléctrica.
- La cadena debe soltar un poco de aceite cuando la ponemos en marcha. No trabaje sin lubricar la cadena.
- Después del uso limpie todo rastro de polvo o suciedad con un paño limpio y seco.